

*h*lepší
kuchyně



PALAČINKOVAČ

Návod k použití

1. Před prvním použitím otřete pečicí plochu vlhkým hadříkem, poté potřete povrch topné desky štětcem namočeným v jedlém oleji nebo másle.
2. Smíchejte mouku a vejce, pomalu přidávejte vodu a rovnoměrně míchejte metličkou. Konzistence těsta by měla být podobná tekutému vejci. Po důkladném rozmíchání lze přidat i kondenzované mléko. Pokud těsto necháte odpočinout jednu až dvě hodiny, dosáhnete lepšího výsledku.
3. Připojte zařízení k elektrické síti. Jakmile se rozsvítí kontrolka, palačinkovač se začne nahřívat. Předpečte přibližně 3 minuty. Když kontrolka zhasne, můžete začít s pečením.
4. Otočte pánvičku dnem vzhůru, ponořte ji do těsta tak, aby se na ni těsto přichytilo. Namočení by nemělo trvat déle než 3 sekundy. Poté pánvičku vytáhněte, rychle otočte a položte zpět na základnu. Asi po 20 vteřinách se barva palačinky změní a okraje začnou žloutnout. Palačinka je hotová. Pomocí dřevěné špachtle uvolněte okraj a přendejte ji na talíř.
5. Doba pečení se může lišit podle použitých surovin nebo osobních preferencí.
6. Pokud na konci pečení zbývá málo těsta, může se stát, že se povrch palačinky dotkne dna pečicí plochy. V takovém případě nalijte zbytek těsta přímo na desku.

Důležité upozornění

Správné umístění: Umístěte přístroj na stabilní stůl nebo pracovní desku a dbejte na to, aby byl mimo dosah otevřeného ohně a hořlavých materiálů.

Správné použití: Během nahřívání se nedotýkejte pečicí plochy rukama – hrozí popálení. Nepoužívejte kovové nebo hrubé čisticí prostředky, abyste nepoškodili nepřilnavý povrch. Nepoužívejte vodu na mytí – pečicí deska je tenká a mohla by se poškodit. Nejlepší je otírat ji suchým hadříkem.

Správné skladování: Po použití přístroj očistěte a uskladněte na suchém a dobře větraném místě, mimo dosah dětí.

Běžné jevy: Při používání může zařízení kvůli změnám teploty vydávat praskavé zvuky – jedná se o běžný jev způsobený rozpínáním a smršťováním materiálu. Při prvním použití se může objevit lehký kouř nebo zápach – i to je normální.

Ochrana: Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Pokud jej použijete venku, je třeba zajistit odpovídající ochranu.

Vylepšení: Pokud byl zakoupený výrobek vylepšen, může se mírně lišit od tohoto návodu, avšak jeho funkce a způsob použití zůstávají stejné. Můžete jej bez obav používat.

Varování: Ihned po rozbalení výrobku vyhoďte plastový obal do odpadkového koše, aby nedošlo k udušení dětí při hře s obalem. Nenechávejte děti o samotě, je-li palačinkovač v provozu, hrozí popálení.